

搬入・養生	壁材カス対策
ポンプダウン	強制運転(冷房強) 液管バルブ閉め 10分ほど運転 ガス管バルブ閉め 運転停止
配管取扱準備	ダクト取り外し 配管接続部露出 室内機Fケーブル取り外し 配管テープ・粘着テープを剥がす
配管取り外し	液管ナット外し ガス管ナット外し ドレンホース外し 室内から引き出しやすく整形
室内機取り外し	配管を引き出す
据え付け板取り外し	
据え付け墨だし	
アンカー設置	
据え付け板取り付け	
室内機取り付け	
配管接続	*場合によってはフレア再加工 ガス管接続 液管接続 ドレンホース接続 配管テープ 粘着テープ
真空引き	真空が保てればダクトを復元
試運転	化粧板, ルーバーなどをはめてリモコン操作